



Voor CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro en CTC EcoZenith i550 Pro met een softwareversie van na 20141120.

## Eerste keer inloggen - Aanmelden

- Klik op **Aanmelden**.
- Selecteer **Taal**.
- Voer uw **e-mail** in en een **wachtwoord** om in te loggen.
- Klik op **Aanmelden**.

Aanmelden Nieuwe gebruiker Gesloten

Taal Nederlands ▼

E-mail Uw e-mailadres

Wachtwoord Ten minste 5

Herhaal wachtwoord Herhaal wachtwoord

Aanmelden



## Instellingen - Nieuw systeem toevoegen

- Maak een **Naam** aan voor uw verwarmingssysteem.
- Enter het **Serienummer** dat op de internetmodule staat.
- Druk op **Toevoegen**. Indien u meerdere verwarmingssystemen wilt opnemen, herhaalt u deze procedure.

Anvullende gebruikers kunnen het systeem benaderen door dezelfde inloggegevens te gebruiken.

U kunt de verwarmingssystemen activeren en deactiveren. Gebruik hiervoor de schuiffunctie en druk op Opslaan om dit te bevestigen voor het verwarmingssysteem.

Indien het opnemen van "Nieuw verwarmingssysteem" niet lukt, staat het verwarmingssysteem nog steeds in de lijst onder **Instellingen/Mijn verwarmingssystemen**. Probeer opnieuw te activeren en vervolgens op te slaan. Een niet-actief systeem werkt niet.

Op de afbeelding is de warmtepomp geactiveerd.

Instellingen CTC

Taal Nederlands ▼

Mijn verwarmingssystemen

Mijn warmtepomp  Opslaan

Verwarmingssysteem verwijderen

Nieuw systeem toevoegen

Naam  
Het zomerhuis

Serienummer  
831015270207

Toevoegen

## Menu

Schuif de pagina naar rechts en klik op om naar de menuboom te gaan.

Menu

- Mitt konto
- Mijn account
- Werking
- Alarmen
- Instellingen
- Help

Lan  
Lan  
My  
Test  
0046  
Add  
Nan  
e.g  
Pho



## Mijn account

Uw accountgegevens, e-mail en wachtwoord beheren.

☰
Mijn account
ctc

**Accountgegevens**

E-mail

---

Wachtwoord

---

E-mail wijzigen

**Wachtwoord wijzigen**

Huidig wachtwoord

---

Nieuw wachtwoord

---

Nieuw wachtwoord bevestigen

---

Wachtwoord wijzigen

Uitloggen



## Verwarmingssysteem

Selecteer in de rechterbovenhoek voor welk verwarmingssysteem de Instellingen getoond moeten worden. Onder staan de huidige buitentemperatuur, warmwaterinstellingen en instellingen voor vakantiestand. Klik op een rij om de ingestelde waarde te wijzigen.

Onder het verwarmingssysteem staat de temperatuur van elke ruimte. Klik op een rij om de ingestelde waarde te wijzigen.

Heeft u wijzigingen aangebracht die u wilt opslaan, selecteert u Instellingen opslaan.

☰
Verwarmingssysteem
ctc

**Systeem kiezen** TestVp ▾

**Algemeen**

Buitentemp. 0 °C

---

SWW 60 °C >

---

Vakantiestand Niet actief >

**Verwarmingkring**

Ruimte 1 20°C (20°C) >

---

Ruimte 2 21°C (20°C) >

---

Ruimte 3 22°C (20°C) >

Bijgewerkt 23 minuten geleden



## Operationele data

Selecteer in de rechterbovenhoek voor welk van de verwarmingssystemen de operationele data getoond moeten worden. Zie uw installatie- en onderhoudshandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van deze parameters.

☰
Werking
ctc

**Systeem kiezen** TestVP ▾

Buitentemp. 0 °C

---

Vakantiestand 0 dagen

---

Temperatuur Ruimte1 20 °C(20 °C)

---

Temperatuur Ruimte2 21 °C(20 °C)

---

Temperatuur Ruimte3 22 °C(20 °C)

---

Verwarmen. Sys. 1 Vertrek 47 °C(47 °C)

---

Verwarmen. Sys. 2 Vertrek 36 °C(37 °C)

---

Verwarmen. Sys. 3 Vertrek 28 °C(27 °C)

Bijgewerkt 23 minuten geleden



## Alarm

Om de laatste alarmen te kunnen bekijken, moet de lijst met alarmen handmatig bijgewerkt worden. Sommige alarmen kunnen van hieruit gereset worden. Het pictogram wordt rood indien er een alarm actief is.

☰
Alarmen
ctc

**Systeem kiezen** TestVP ▾

**Huidig Alarmen**

**Geen actieve alarmen**  
2014-11-21 11:54

Lijst met alarmen bijwerken

Reset alarm

